



## Anleitung «Fernglasnutzung»

Die folgende Anleitung dient der korrekten Handhabung der Geräte zu deren Schutz sowie der korrekten Einstellung und Nutzung für ein optimales Erlebnis.

### Fernglasteile:



Milan ED II (für Erwachsene)



Kowa 8x30 YF II (für Kinder & Jugendliche)

### Legende:

- |            |                          |                |             |
|------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 1. Okular  | 2. Augenmuschel          | 3. Fokussierad | 4. Objektiv |
| 5. Gehäuse | 6. Dioptrieausgleichsrad |                |             |

### Fernglas korrekt einstellen:

1. Falls Nutzung ohne Brille: Augenmuscheln herausdrehen, falls Nutzung mit Brille: Augenmuscheln reindrehen bzw. belassen
2. Rechtes Auge schliessen
3. Mit dem linken Auge durch den Feldstecher auf ein gut beleuchtetes Objekt blicken
4. Am Fokussierad Bild scharf stellen
5. Linkes Auge schliessen
6. Rechtes Auge öffnen und auf dasselbe Objekt schauen
7. Falls noch unscharf: Durch Drehen des Dioptrieausgleichsrades (hinter rechtem Okular) scharfstellen / justieren
8. Falls beide Augen gleich stark: Dioptrieausgleichsrad auf 0



### **Ferngläser korrekt reinigen:**

- Groben Schmutz an Schutzhülle & Trageriemen trocknen lassen und abbürsten oder mit feuchtem Lappen abwaschen
- Groben Schmutz am Gehäuse mit feuchtem Lappen abwaschen

### **Ferngläser korrekt verstauen & transportieren:**

- Jedes Fernglas verfügt über eine dazugehörige Schutzhülle sowie einen fix montierten Trageriemen.
- Vor dem Einpacken der Ferngläser in die Schutzhüllen die beiden Augenmuscheln reindreihen.
- Die Schutzhüllen und Ferngläser sind nummeriert – bitte entsprechende Nummern zusammenhalten, dies vereinfacht die Kontrolle